

# my.iqniter registrering quick guide

1. Gå til [www.my.iqniter.com](http://www.my.iqniter.com)
2. Opret ny brugerprofil (udfyld alle relevante felter)
  - a. Indtast personlige oplysninger
  - b. Vælg aktivitetsniveau (brugers egen vurdering)
  - c. Indtast max puls (hvis ikke kendt, anvend estimation)
3. Efter succesfuld registrering, registrer sensor på my.iqniter.com
  - a. Vælg 'Konto' og 'Bælte' i menuen
  - b. Bæltetype: IQNITER Smart Sensor eller IQNITER HR Sensor
  - c. Indtast bælte ID afhængig af sensortype



Smart Sensor



HR Sensor Armband



HR Sensor bælte

4. Pulsbæltet kan nu vises på gruppeskærmen

# **IQNITER**